ACL800-BC-USB-B

ACL800 Lecteur biométrique capacitif - Empreinte digitale, ordinateur de bureau, USB, compatible EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE



ACL800-BC-USB est un lecteur d'empreintes digitales et de proximité USB de bureau qui facilite l'enregistrement des empreintes digitales et des cartes. Le lecteur de bureau USB est utilisé pour transférer l'empreinte digitale vers le logiciel ACL800 BioManager, écrire la même empreinte digitale dans une carte Mifare, lire les détails de la carte et lire l'UID de la carte. Les empreintes digitales sont stockées dans le logiciel ACL800 BioManager et peuvent être téléchargées dans les lecteurs installés, pas dans le lecteur de bureau.

Gamme Wiegand

Le convertisseur TCP/IP - RS485 (ACL800FL-CONV-W) permet de connecter en série jusqu'à 31 lecteurs Wiegand. Le logiciel ACL800 BioManager prend en charge le convertisseur, ainsi que les lecteurs reliés à celui-ci, via une connexion TCP/IP. Si vous souhaitez connecter plus de lecteurs, ajoutez un convertisseur. Les droits d'accès peuvent être configurés et chargés à partir de l'interface ACL800 BioManager vers tous les lecteurs Wiegand connectés au convertisseur. Vous pouvez stocker les empreintes dans le lecteur ou dans les cartes.

La gamme ACL800

Découvrez la nouvelle gamme de lecteurs ACL800 dotés de plus de fonctionnalités et d'un design repensé, permettant une flexibilité optimale à moindre coût dans les environnements de travail restreints. Le lecteur ACL800 est idéal pour les magasins, petits bureaux ou maisons d'hôtes souhaitant bénéficier d'une solution de contrôle d'accès d'entrée de gamme, qu'il s'agisse d'une vérification biométrique, par carte ou par code.

ACL800 BioManager

Ce logiciel de gestion des cartes et empreintes pour lecteurs biométriques est utilisé avec des systèmes de contrôle d'accès tiers. L'enregistrement des empreintes peut être effectué à partir de tout lecteur biométrique connecté au réseau, ou via une unité d'enregistrement USB pour bureau. Les empreintes sont ensuite transférables à tout lecteur biométrique situé sur le réseau. ACL800 BioManager est une application gratuite qui permet également de gérer les niveaux d'accès.
Compatible avec : Windows 7, Windows 8 et Windows 10.

Détails

- Intérieur/extérieur
- Design attractif et intemporel
- LED tricolores
- Lecteur de bureau
- Rétro-éclairage
- Authentification à deux facteurs
- Lecteur biométrique d'empreintes digitales avec enregistrement des cartes Proximity / Mifare
- Stocker les empreintes digitales sur la carte

ACL800-BC-USB-B

ACL800 Lecteur biométrique capacitif - Empreinte digitale, ordinateur de bureau, USB, compatible EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE

Spécifications techniques

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No

Technology

Reader type	BioMetric, Proximity, Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)
Supported technology 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox
Mifare type	ISO14443A
No. of Mifare bytes CSN	4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)
Read write	No
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Fingerprint
Biometric sensor type	Capacitive

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Pigtail

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	USB

Physical

Colour	Black
Material	ABS
Form factor	Oversized
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57